





Lector **THINKTOOL**

Manual de Inicio Rápido

1 Conecte el lector THINKTOOL con su vehículo a través del puerto OBDII



Normalmente, el puerto OBD se encuentra debajo del salpicadero, encima del pedal en el lado del conductor. Las cinco ubicaciones que se muestran en la imagen son ubicaciones comunes del puerto OBDII.

2 Encienda el lector THINKTOOL

El logo de THINKCAR en letras blancas y mayúsculas, centrado en una pantalla de fondo rojo sólido.


Después de conectar con el coche, la pantalla se mostrará como se muestra en la imagen.

3 Conectar Wi-Fi



El sistema buscará automáticamente todas las redes Wi-Fi disponibles y podrás elegir la Wi-Fi que necesites. Tenga en cuenta que el «Wi-Fi» debe estar configurado antes de su uso.


4 Functions Description



La unidad principal del lector THINKTOOL dispone de las 8 funciones siguientes:

1. Escanear: Esta función sirve para leer y borrar los DTC de la memoria de la ECU del sistema probado. Leer y mostrar en tiempo real los datos y parámetros de la ECU del coche.
2. OBD: Diagnóstico de todos los problemas relacionados con el motor. códigos, leer el flujo de datos, leer la información de la ECU, etc.
3. Mantenimiento y servicio: Admite las funciones más comunes de mantenimiento múltiple y restablecimiento.
4. ThinkStore: Mostrar productos relacionados, por favor póngase en contacto con el distribuidor si es necesario.
5. Actualizar: Este módulo le permite actualizar el software de diagnóstico & App y establecer el software de uso frecuente
6. ThinkFile: Se utiliza para registrar y establecer los archivos de los vehículos diagnosticados. Los archivos se crean basándose en el número de bastidor del vehículo y la hora de comprobación, e incluyen todos los datos relacionados con el diagnóstico, como informes de diagnóstico, registros de flujo de datos y capturas de pantalla.
7. Repair Info: Incluye 4 elementos, una base de datos de códigos de avería, una lista de vehículos susceptibles de diagnóstico, videos y un curso de aprendizaje. El técnico de mantenimiento puede consultar rápidamente a la explicación de los códigos de avería y comprender todos los vehículos que pueden diagnosticarse con la herramienta. Los videos contienen guías de uso, mantenimiento y diagnóstico. El curso de aprendizaje demuestra cómo se manejan las herramientas. Estas cuatro funciones ayudan a los técnicos a comprender rápidamente el uso del equipo y a mejorar el diagnóstico con eficacia.
8. Configuración: Aquí se pueden realizar ajustes comunes del sistema para modificar y añadir información.

5 Settings



En esta página puedes hacer algunas configuraciones básicas. Incluye Wi-Fi, brillo de pantalla, idioma, zona horaria, etc.

- Comentarios: Usted puede retroalimentar el software de diagnóstico / errores de aplicación para nosotros para el análisis y mejoras.
- Capturas de pantalla: Encienda este interruptor para tomar una captura de pantalla.
- Ventana flotante de pantalla: Active este interruptor para grabar el funcionamiento de la pantalla
- vídeo. Red: Establecer la red Wi-Fi conectable. Firmware fix: Permite actualizar el firmware. Idioma: Seleccione el idioma de la herramienta entre los idiomas que aparecen en la
- interfaz.
- Zona horaria: Seleccione la zona horaria de la ubicación actual, entonces el sistema
- configurará automáticamente la hora de acuerdo con la zona horaria elegida.

6 FAQ

A continuación enumeramos algunas preguntas y respuestas habituales relacionadas con esta herramienta. P: ¿Por qué no tiene respuestas cuando se conecta a un vehículo?

R: Compruebe si la conexión con la interfaz de diagnóstico del vehículo es normal, whether the ignition switch is on, and whether the tool supports the vehicle.

P: ¿Por qué se detiene el sistema al leer el flujo de datos?

R: Esto puede deberse a una conexión de diagnóstico floja. Por favor, desconecte el conector y vuelva a conectarlo firmemente.

P: ¿Error de comunicación con la ECU del vehículo?

R: Por favor, confirme:

1. Si el conector de diagnóstico está conectado correctamente.
2. Si el interruptor de encendido está en ON.
3. Si todas las comprobaciones son normales, envíenos el año, la marca, el modelo y el número de bastidor del vehículo a través de la función Comentarios.

P: ¿Por qué parpadea la pantalla al arrancar el motor?

R: Es normal y está causado por interferencias electromagnéticas.

P: ¿Cómo actualizar el software del sistema?

R: 1. Inicie la herramienta y asegúrese de que la conexión a Internet es estable.

2. Vaya a «Settings» -> «App Update», haga clic en «OTA» y luego haga clic en «check version» para entrar en la interfaz de actualización del sistema.

3. Completa el proceso siguiendo paso a paso las instrucciones que aparecen en pantalla. Puede tardar unos minutos. Después de completar con éxito la actualización, la herramienta se reiniciará automáticamente y accederá a la interfaz principal.

7 Warranty Terms

Esta garantía se aplica únicamente a los usuarios y distribuidores que adquieran productos THINKCAR TECH www.thinkcar.com THINKTOOL Reader a través de los procedimientos normales. Garantía gratuita en el plazo de un año. THINKCAR TECH garantiza sus productos electrónicos por daños causados por defectos en materiales o mano de obra. Daños al equipo o componentes causados por abuso, modificación no autorizada, uso para fines no diseñados, operación de una manera no especificada en las instrucciones, etc. no están cubiertos por esta garantía. La indemnización por daños en el salpicadero causados por el defecto de este equipo se limita a la reparación o sustitución. THINKCAR TECH no se hace cargo de las pérdidas indirectas y fortuitas. THINKCAR TECH juzgará la naturaleza del daño del equipo según sus métodos de inspección prescritos. Ningún agente, empleado o representante comercial de THINKCAR TECH está autorizado a realizar ninguna confirmación, notificación o promesa relacionada con los productos THINKCAR TECH.

Línea de Servicio: 0086-755-29838879

Correo electrónico de atención al cliente: support@thinkcarus.com

Sitio web oficial: www.thinkcar.com

Tutorial de productos, videos, FAQ y lista de cobertura están disponibles en Thinkcar oficial

Thinkcar. Síganos en

 [@thinkcar.official](https://www.facebook.com/thinkcar.official)

 [@ObdThinkcar](https://twitter.com/ObdThinkcar)

